

H-15AJ、充電電池、およびCRD-15の清掃方法

端子や電極に汚れが付着していると「電源断」や「充電不良」の原因となります。
業務終了時などに定期的に清掃していただきますようお願い申し上げます。

(1) ご用意いただくもの

- ・綿棒(毛羽立ちにくいタイプ)
- ・アルコール(ゲル状でないもの)または接点復活剤

(2) 清掃について

(2-1) 清掃していただく箇所

H-15AJ



充電電池



クレードル



※端子周辺にホコリや
ゴミが溜まらないよう
エアダスターなどで
清掃してください



※各端子の下側の面を下から上に向かって、
綿棒を動かして清掃してください。



※綿棒を上下に往復させるように各端子を
清掃してください

(2-2) 清掃方法

- ① 図中矢印方向に綿棒を動かし、表面の汚れを除去してください。
- ② 汚れがひどい場合、綿棒にアルコールをつけてください。(先端の1/3が濡れる程度)

(2-3) ご注意いただく点

- ① 綿棒は強くこすらず軽く拭き取るように(軽く10~20回)動かしてください。
- ② 日常の清掃であれば乾いた綿棒、エアダスターによる清掃で構いませんが、汚れがひどい場合はアルコールなどをご使用ください。
- ③ 使用前にエアダスターのスプレー缶を振らないようにしてください。
- ④ アルコールを直接端子にかけたり、吹きつけたりしないでください。
- ⑤ アルコールのつけ過ぎにご注意ください。
特に基板やプラマスク(レーザ読み取り窓)に液体がかからないようご注意ください。